さあ、はじめましょう！
ナビ（目的地・ルートガイド）
ナビ（登録・設定）
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録さくいん

7 情報を見る

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

状態表示

現在使っているオーディオやエアコンの状態、車両情報を確認できます。


❶ 状態表示 を押す

オーディオがONの場合



車両情報

オーディオがOFFの場合




エアコン

スイッチを押すごとに表示が切り替わります。
※表示できる情報は車両により異なります。

車両情報を見る

ドライブ情報およびメンテナンス情報を確認できます。


❶



❷ 車両情報



❸ 項目を選ぶ



以下の車両情報を確認することができます。

エネルギーモニター★	ハイブリッド車の、エンジン・バッテリーおよびタイヤ間のエネルギーの流れを確認できます。 **エネルギーモニターを見る・・・p.7-6**
燃費・充電履歴★	ハイブリッド車の過去12分の燃費、充電履歴を確認できます。 **燃費・充電履歴を見る・・・p.7-7**
燃費情報	航続可能距離、平均燃費、瞬間燃費を確認できます。平均燃費は履歴も確認できます。 **燃費情報を見る・・・p.7-4**
ドライブ情報★	走行時間、走行距離、平均車速を確認できます。 **ドライブ情報を見る・・・p.7-8**
メンテナンス情報	エンジンオイル、オイルフィルタ、タイヤ、その他のピットサインを確認できます。 **メンテナンス情報を設定する・・・p.7-5**

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。

燃費情報を見る

1 （燃費情報）



2 項目を確認する



車種・仕様により、表示される画面が異なります。

航続可能距離	現在の燃料残量と平均燃費から航続可能な距離を表示します。
平均燃費	リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。リセットするときは（平均燃費リセット）を選びます。
瞬間燃費	走行を開始してからの瞬間燃費を表示します。
（平均燃費履歴）	平均燃費履歴を確認できます。（平均燃費履歴）を選ぶと過去10回分の平均燃費履歴が表示されます。  平均燃費履歴画面

アドバイス

- 航続可能な距離が十分であっても、燃料計が空量に近かったり、燃料残量警告が点灯した場合には、すみやかに燃料を補給してください。

知識

- 平均燃費をリセットすると、平均燃費履歴に保存されます。

メンテナンス情報を設定する

4種類のメンテナンス項目（エンジンオイル、オイルフィルタ、タイヤ、その他のピットサイン）の使用距離を確認したり、お知らせ時期を設定できます。

❶ メンテナンス情報　❷ 項目を選ぶ　❸ 項目を設定する







各メンテナンス情報の設定画面では、下記の項目を設定することができます。

距離設定	「お知らせ表示」を表示する距離を設定します。 500km単位で、最長30,000kmまで設定できます。 （－）または（＋）を選択して設定します。
走行距離リセット	走行距離をリセットし、「0」にします。
お知らせ表示	設定した距離に達したことを知らせます。 「お知らせ表示」はエンジンを始動（または電源ポジションをACCに）したとき（ガソリン車）またはハイブリッドシステムを始動したとき（ハイブリッド車）に表示されます。設定されると、● ONが点灯します。


知識


- 表示している「お知らせ表示」を消すには、走行距離リセットを選んでリセットするか、お知らせ表示の設定を解除してください。
- 走行距離を元に表示しているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目安としてお使いください。
- 安全のために日常点検は必ず行い、ピットサインが表示されたときは現車を確認してください。メンテナンスが必要であったり、ご不明なときには、日産販売会社で点検をお受けください。

エネルギーモニターを見る（ハイブリッド車）★

ハイブリッド車のエンジン、バッテリーおよびタイヤ間のエネルギーの流れを確認します。

❶ （エネルギーモニター）　❷ **エネルギーモニターを見る**









（燃費・充電履歴）を押すと燃費・充電履歴画面を表示します。


エネルギーモニター表示例

画面は実際の表示とは異なる場合があります。

<table>
<tr><td>
バッテリーのエネルギーで走行をしている。</td><td>
ガソリンのエネルギーで走行をしている。</td><td>
バッテリーとガソリン両方のエネルギーで走行している。</td><td>
ガソリンのエネルギーで走行と充電の両方をしている。</td></tr>
<tr><td>
回生ブレーキを使って、リチウムイオンバッテリーを充電している。</td><td>
ガソリンのエネルギーでリチウムイオンバッテリーを充電している。</td><td>
回生ブレーキとガソリン、両方のエネルギーで充電している。</td><td>
エネルギーの流れがない。</td></tr>
</table>

オレンジ色の〉はエンジンの、青色の〉はバッテリーのエネルギーの流れを表します。

リチウムイオンバッテリーの残量表示



少ない　多い


燃費・充電履歴を見る（ハイブリッド車）★

ハイブリッド車の燃費・充電履歴を確認します。

1 （燃費・充電履歴）



2 **燃費・充電履歴を確認する**



直近の12分の燃費・充電状態が確認できます。

グレー、黄緑色のバーがガソリンの消費量です。のマークが充電量です。
（エネルギーモニター）を押すと、エネルギーモニター画面を表示します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

ドライブ情報を見る★

1 ドライブ情報



2 項目を確認する



● ドライブ情報画面



走行時間	リセットからの走行時間を表示します。リセットするときは リセット を選びます。
走行距離	リセットからの走行距離を表示します。リセットするときは リセット を選びます。
平均車速	リセットからの平均車速を表示します。リセットするときは リセット を選びます。

知識

- 走行を開始する直前にリセットすると便利です。
- データは、リセットしない限り保持されます。


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。

るるぶ・施設情報を見る

るるぶが選んだレジャー施設や宿泊施設などの情報をはじめ、多くの施設情報を見ることができます。また、検索した施設や場所は、ルート探索などに活用できます。

ここでは（るるぶ情報から）を使用して、神奈川にあるテーマパークを検索します。

1



2 （るるぶ・施設情報）




3 （るるぶ情報から）



4 地名を選ぶ




5 （神奈川）




6 （見る・遊ぶ）



7 ジャンルを選ぶ



8 施設を選ぶ



施設の情報が表示されます。

さあ、はじめましょう！
ナビ（目的地・ルートガイド）
ナビ（登録・設定）
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録さくいん


施設情報画面では、以下の項目を確認することができます。



地図を表示	検索した目的地の地図を表示し、目的地に設定することができます。 **ルートガイドを開始する･･･p.2-56**
提携駐車場	検索した施設の駐車場リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。
施設入り口	検索した施設の入り口リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。
情報を見る	検索した施設の電話番号などの情報や画像情報を見ることができます。 **検索した施設の情報を見る･･･p.2-45**
電話をかける	情報画面の電話番号に電話をかけることができます。
ここを登録する	検索した施設を登録します。 **場所を登録する･･･p.3-3**

知識


- **提携駐車場と施設入り口の表示について**
  提携駐車場または施設入り口は情報がない場合、表示されません。また、どちらかあるほうが表示されます。両方ともある場合は提携駐車場が表示され、駐車場リストと施設入り口付近の地図を表示させることができます。
- 検索した施設によっては、画像情報が表示されないことがあります。



ハイウェイ情報を見る

高速道路上のIC、JCT、SA、PAの名称とその情報が表示されます。
ここでは東名高速道路の海老名SAの情報を表示させます。

1




2 ハイウェイ情報



3 地域を選ぶ



4 路線を選ぶ



5 SA または PA



6 情報を見る




情報画面が表示されます。

● SA/PAマップ画面



● SA/PA詳細情報画面



情報が2ページ以上あるときは、
タッチしてページを送ることができます。

以下の項目を選ぶことができます。

地図を表示	サービスエリア、パーキングエリアの位置を地図上に表示します。
情報を見る	サービスエリア、パーキングエリアの情報画面を表示します。
電話をかける	施設に電話をかけることができます。電話が接続されていないときは選べません。

次ページへつづく ▶

知識

- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まるSA/PAリストが表示されます。
- IC を選ぶと、地図上の位置が表示され、ルートに追加したり場所を登録したりすることができます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

- IC や JCT を選ぶと、交差している道路や分岐先の道路のICなどの情報が表示されます。
- SA/PAマップが表示されないときは、SA/PA情報画面が表示されます。



- 選んだ路線にVICS情報があるときは、リストに渋滞情報、規制情報記号、混雑状態などが表示されます。

VICS地図情報の見かた・・・p.7-18

- 同一地点にJCTとIC、IC とSAなど複数の情報がある場合は、2つめ以降の施設は右に一段ずらして表示されます。右にずれている施設はすぐ下に表示されている施設と同一地点にあることを意味します。
- **スマートICについて**
  SAやPAなどから一般道路への出入りが可能なETC専用のインターチェンジを「スマートインターチェンジ（スマートIC）」と呼びます。
  スマートICをご利用の際は、以下にご注意ください。
  - ETCユニット★を搭載していない車両は、スマートICを通行できません。
  - スマートICは、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がある場合があります。

SA/PAの施設情報アイコン（例）

ハイウェイ情報リストおよびSA/PA詳細情報画面には、SA/PAにある施設がわかるアイコンが表示されます。

トイレ	レストラン	ショップ
スナックコーナー	宿泊施設	休憩所
郵便ポスト	温泉・風呂	インフォメーションターミナル
ATM	コイン洗車機	コインシャワー
コインランドリー	ファックス	自動販売機
保育施設	飲食店	インフォメーション
公衆電話	駐車場	その他施設

VICS

VICS（Vehicle Information and Communication System）とは、事故や規制、工事の情報、渋滞情報や駐車場の空き情報などを電波や光でリアルタイムに提供する情報システムです。

本機ではVICSで提供された最新の情報を地図上に重ねて表示したり、文字や道路図などの形で画面に表示できます。また、ルート探索機能と連動させて、スムーズに通れそうなルートを探索できます。

VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

- 運転者がVICS情報をご覧になるために操作するときは、必ず安全な場所に停車してください。走行中の操作は、前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。
- VICSから提供される情報は参考情報であり、情報の収集、伝達処理などにより提供された情報が実際の状況と異なることがあります。必ず実際の交通規則に従って走行してください。

VICS情報を受信するには

VICS情報の受信方法には、FM多重放送からの受信と道路上に設置されたビーコンからの受信の2種類があります。

FM多重放送を受信するには本機のままで受信できます。

ビーコン情報を受信するには本機にVICS（ビーコン）対応キット◎を付ける必要があります。

知識

- VICS（ビーコン）対応キット◎の取り付け、配線には、専門技術と経験が必要です。必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

VICSのしくみ

VICSは次の4つの領域から成り立っています。

情報収集

(財)日本道路交通情報センター

道路交通情報を収集します。

▼

情報処理 編集

VICSセンター

収集された情報をナビゲーション・システムで利用しやすい形に処理・編集し、3つのメディアを通じて提供します。

▼

情報提供

FM多重放送

FM放送波を利用して、広いエリアに道路交通情報を提供するもので、各地のFM放送局から放送されています。

ビーコン◎

ビーコンが設置された場所に必要な道路交通情報を提供するものです。


電波ビーコン:

電波を媒体として、主に高速道路に設置されています。


光ビーコン:

光を媒体として、主に主要幹線道路に設置されています。


FM多重放送



電波ビーコン



光ビーコン



▼

情報活用

文字表示(レベル1)



渋滞情報などを文字で表示します。

図形表示(レベル2)



渋滞情報などを簡易な図形で表示します。

地図表示(レベル3)



地図上に、渋滞情報などのVICS情報を表示します。

地図情報を見る ･･･p.7-18

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎:ディーラーオプションです。

VICS情報について

情報の提供時間

ビーコン情報	24時間
FM多重放送	24時間 (ただし定例放送休止日のAM1:00～5:00を除く)

- FM多重一般放送での道路交通情報は15分～30分間隔で更新されるのに対し、VICSで提供される高速道路の交通情報は、おおむね1分または5分間隔、一般道路の交通情報は5分間隔で更新されます。また、FM多重一般放送が文字のみの情報提供なのに対し、VICSでは、図形情報や地図への重ね描き表示などでも情報提供されます。
- 地図(レベル3)情報の表示は、送られてきた情報を車載機で処理(演算)した上で地図上に重ねて表示しています。このためVICS情報の表示に関しては、受信情報に整理、処理を行うために、多少遅れて表示されることがあります。

混雑・渋滞について

地図画面に表示されるVICS情報は、渋滞などの道路状況に応じて以下のように色分けされています。

	一般道路	都市内高速道路(首都高速など)	都市間高速道路(東名高速道路など)
渋　滞	時速10km以下	時速20km以下	時速40km以下
混　雑	時速10km～20km	時速20km～40km	時速40km～60km
順　調	時速20km以上	時速40km以上	時速60km以上

※ 色合いは、巻頭のカラーページでご確認ください。

知識

- VICS情報に含まれる提供情報エリアは、送信できる情報量に制限があるため、交通状況などによって変化する場合があります。
- VICS情報は全国の地域で受信できます。地域の詳細については、下記をご覧ください。

VICS情報有料放送サービス契約約款・・・p.12-36

- FM多重放送による情報は、NHK-FM放送の受信状況が良い場所で受信することができます。

情報の受信について

- FM多重のオートチューニングは受信状態の良い放送局を受信します。このため必ずしも現在位置付近の情報が表示されるとは限りません。
- FM多重は、FMの音声がステレオ受信可能であっても、情報が受信できないことがあります。
- FM多重の一般放送を受信させた場合には、その後VICS情報（FM多重）の表示に時間がかかる場合があります。

VICS情報について

- VICS情報に含まれる提供情報エリアは、送信できる情報量に制限があるため、交通状況などによって変化する場合があります。
- VICSリンクデータベースの著作権は、（財）日本デジタル道路地図協会、（財）日本交通管理技術協会にあります。
- VICSによる道路交通情報（渋滞や、混雑の矢印など）を地図上に表示するために、あらかじめ地図上に情報提供用の単位（VICSリンク）を設定しています。
- 道路形状や交通施設の変化に伴い、より適切な情報提供をするため、必要に応じ毎年情報提供単位（VICSリンク）の追加・変更を行います。従って、従来（更新前）の地図データをご使用の場合、一部の情報が表示されなくなることがあります。
- より正確に情報を表示するためには、最新の地図データ（最新の情報単位搭載）をご使用ください。

知識

- 地図データは、原則として年2回程度更新しています。
- 新しい地図データへの更新は、日産販売会社にご相談ください。

地図データの更新について・・・p.12-22

VICS情報に関するお問い合わせについて

・VICSの機能や利用方法について
・VICS地図(レベル3)情報について
・VICS情報の受信エリアについて

上記については、日産販売会社または弊社お客さま相談室へお問い合わせください。

日産自動車株式会社　お客さま相談室
0120-315-232
受付時間:9:00〜17:00

・VICS文字情報の内容について
・VICS図形情報の内容について
・VICS所要時間情報の内容について
・VICS緊急/注意警戒情報の内容について
・VICSの概念、サービス提供エリアについて

上記については、こちらにお問い合わせください。

財団法人 道路交通情報通信システムセンター(略称:ＶＩＣＳセンター)
お客様問い合わせ窓口連絡先
TEL　ナビダイヤル0570-00-8831(サービスサポートセンター)
　　受付時間　9:30〜17:45(土曜、日曜、祝日を除く)
FAX　(全国)03-3592-5494

VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数などの詳細情報は、下記のホームページでご覧いただけます。

URL:http://www.vics.or.jp/

お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まず日産販売店、または弊社お客さま相談室へお問い合わせください。

地図情報を見る

VICS地図情報の見かた



① **VICS提供時刻表示**

② **渋滞情報表示**
渋滞状況を示す矢印が色別に表示されます。矢印は、道路の混み具合によって色分けされ、長さで渋滞の範囲が分かります。

③ **地図情報記号**
交通障害、速度規制、駐車場などの情報を記号で表示します。

交通状況：色	VICS交通情報	プローブ交通情報
渋滞：赤		
混雑：橙		
順調：緑		

※ 色合いは、巻頭のカラーページでご確認ください。

知識

- 渋滞情報は地図を動かした際に一定時間強調表示されます。
- プローブ交通情報とは、収集したカーウイングス会員の走行データから生成した交通情報です。渋滞情報ダウンロードや最速ルート探索などでカーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードしたときに表示されます。

交通情報をダウンロードする・・・p.7-61

最速ルートを探索する・・・p.2-64

- プローブ情報の送信の設定および消去をすることができます。

プローブ情報を設定する・・・p.7-38

- 地図情報提供の対象外になっている道路や、情報提供の対象であっても情報が提供されていないか、不明と送信されている道路の情報は表示されません。
- 地図縮尺が10km以上のときは、渋滞情報やVICS情報は地図表示されません。
- 地図上に表示している渋滞情報は、VICS情報およびプローブ交通情報であり、統計交通情報ではありません。

地図上の記号

■ 交通障害・規制情報記号

事故

故障車

障害物・路上障害

作業

工事

凍結

通行止め・閉鎖

速度規制
（10～80km/h間の
10km/hごとに表示）

車線規制

入口制限

徐行

進入禁止

片側交互通行

対面通行

入口閉鎖

大型通行止め

チェーン規制

■ 駐車場／パーキングエリア／サービスエリア

施設	空車（70％以下）	混雑（70～90％）	満車（90％以上）	不明（情報なし）	閉鎖
駐車場	P（青）	P（橙）	P（赤）	P（灰色）	P
パーキングエリア サービスエリア	PA	PA	PA	PA	-

※ 色合いは、巻頭のカラーページでご確認ください。


知識

- 地図上の記号にカーソル（⊕）を合わせると情報が表示されます。

VICS FM多重情報を見る

FM多重放送から受信したVICS情報を表示します。

❶



❷ VICS交通情報



❸ VICS FM多重情報



❹ **情報を選ぶ**



選んだ情報画面が表示されます。

FM多重情報は、以下の情報を見ることができます。

図形情報	VICS図形情報を表示することができます。 **図形情報を見る・・・p.7-22**
文字情報	VICS文字情報を表示することができます。 **文字情報を見る・・・p.7-23**
所要時間	所要時間を表示することができます。 **所要時間を見る・・・p.7-23**
緊急情報	緊急情報を表示することができます。 **緊急情報を見る・・・p.7-23**
FM de TITLE受信設定★	FM de TITLE受信の設定をすることができます。 **FM de TITLE受信を設定する★・・・p.4-45**


知識

- FM多重情報の受信状態によって以下のようなメッセージが表示されます。
  - しばらくお待ちください：現在受信中の放送局がFM多重放送を送信しているかを確認しています。
  - FM多重情報が受信できません：現在受信中の放送局がFM多重放送を送信していないか、受信状態が悪い状態です。
  - 情報を受信中です：FM多重情報の受信した情報が不完全だったなどで、情報が表示できない状態です。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

情報画面の見かた

メニュー画面には情報表示が可能なメニューの一覧が表示されます。画面中央のメニュー番号を選択すると、情報画面が表示されます。



①メニュー画面	受信したFM多重情報のメニューの一覧です。
②メニュー番号	メニューに表示されている番号を選ぶと、情報画面が表示されます。 ※メニュー画面にタッチしても情報画面は表示されません。
③メニュー番号送り	タッチすると、表示しているメニュー画面の続きが表示されます。
④情報画面	選択したメニューの図形情報などを表示します。
⑤ページ送り	2ページ以上あるときに、（∨）を選択してページをめくることができます。 前のページに戻るには（∧）に選択します。

図形情報を見る

渋滞情報などが簡易図形で表示されます。メニューは最大5件まで表示されます。

1 （図形情報）



2 メニュー番号を選ぶ



3 情報を確認する



文字情報を見る

渋滞情報などが文字で表示されます。メニューは最大４件まで表示されます。

❶ （文字情報）



❷ メニュー番号を選ぶ



❸ 情報を確認する



所要時間を見る

所要時間の情報が表示されます。所要時間は、区間の始点が現在地に近いものから優先的に表示されます。

❶ （所要時間）



❷ 情報を確認する



緊急情報を見る

緊急情報を表示します。

❶ （緊急情報）



❷ 情報を確認する




アドバイス

- VICS FM多重情報を受信中に緊急情報や注意警戒情報を受信すると、自動的に画面が切り替わります。運転にとって重要な情報ですので、内容を十分に理解して対処してください。

VICSビーコン◎情報を見る

VICSビーコン情報は、VICS（ビーコン）対応キット◎が接続されていないと表示されません。


1




2 VICS交通情報



3 VICSビーコン情報



4 **情報を選ぶ**



選んだ情報画面が表示されます。

ビーコン情報は、以下の情報を見ることができます。

図形情報	ビーコン図形情報を表示することができます。 **図形情報を見る・・・p.7-25**
文字情報	ビーコン文字情報を表示することができます。 **文字情報を見る・・・p.7-25**
所要時間	所要時間を表示することができます。 **所要時間を見る・・・p.7-25**
緊急・注意警戒情報	緊急または注意警戒情報を表示することができます。 **緊急情報を見る・・・p.7-26**

知識


- ビーコンからVICS情報を得る場合、下記の2点にご注意ください。
  - 情報が受信されていない場合は操作できません。
  - 「情報が準備されていません」と表示された場合は、情報が提供されていないか、情報は提供されていても受信できない状態です。
- ビーコン情報は、自車位置を元に進行方向の情報が表示されます。
- 図形情報割り込みをONにしていると、ビーコン情報受信時に自動的に情報が表示されます。

図形情報の割り込み表示を設定する◎・・・p.7-36

図形情報を見る

渋滞情報などが簡易図形で表示されます。

❶ 図形情報



❷ 情報を確認する



文字情報を見る

渋滞情報などが文字で表示されます。

❶ 文字情報



❷ 情報を確認する



所要時間を見る

所要時間の情報が表示されます。所要時間は、区間の始点が現在地に近いものから優先的に表示されます。

❶ 所要時間




❷ 情報を確認する



緊急情報を見る

緊急情報を表示します。

❶ 緊急・注意警戒情報　❷ 情報を確認する





アドバイス

- ビーコン緊急／注意警戒情報を受信すると、自動的に情報画面に切り替わり音声で案内します。運転にとって重要な情報ですので内容を十分に理解して対処してください。

カーウイングス情報センターから交通情報をダウンロードする

必要なときにカーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードすることができます。


知識

- 交通情報ダウンロードのご利用にはカーウイングスへのお申込みが必要です。詳しくは日産販売会社またはカーウイングスお客さまセンターへお問い合わせください。
- カーウイングス情報センターからダウンロードできる最新の交通情報は、VICS情報、プローブ交通情報および予測交通情報です。
- カーウイングス情報センターから送信されるVICS情報はJARTIC、およびVICSセンターより提供されます。
- カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。

自車位置周辺の交通情報を取得する

現在地の交通情報をダウンロードすることができます。

❶



❷ ダウンロード



❸ 最新の交通情報がダウンロードされる



知識

- 交通情報ダウンロード中に、画面の 終了 を選択すると、ダウンロードを中止します。
- 情報 ／ 情報・W → VICS交通情報 → 渋滞情報ダウンロード からも、交通情報をダウンロードすることができます。
- CARWINGS → 渋滞情報ダウンロード、または 情報・W → CARWINGS → 渋滞情報ダウンロード からも行うことができます。

カーソル周辺の交通情報を取得する

地図を動かして、カーソル（⊕）を合わせた場所の交通情報をダウンロードすることができます。

1. ⊕を場所に合わせる



2. 決定



3. 渋滞情報ダウンロード



最新の交通情報がダウンロードされます。


知識

- 交通情報ダウンロード中に、画面の 終了 を選択すると、ダウンロードを中止します。

予測交通情報を表示する

指定した日時の交通情報を表示することができます。また、カーウイングス情報センターに接続して予測交通情報をダウンロードすることもできます。


❶



❷ VICS交通情報




❸ 渋滞予測表示



❹ 日時を入力する



❺ はい／いいえ



● **指定した時刻が、現在時刻より2時間以内の場合**

カーウイングス情報センターから渋滞情報をダウンロードするかしないかの選択画面が表示されます。

はい	カーウイングス情報センターに接続して、予測交通情報をダウンロードして表示されます。
いいえ	カーウイングス情報センターには接続せず、統計交通情報が表示されます。

● **指定した時刻が、現在時刻より2時間以上1年以内の場合**

統計交通情報が表示されます。

● **カーウイングス情報センターの渋滞予測表示**



● **統計交通情報表示**



知識


- カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。
- 統計交通情報は、時刻変更を選ぶと、地図表示後に設定時間を変更することができます。時刻変更中に地図操作はできません。

さあ、はじめましょう！
ナビ（目的地・ルートガイド）
ナビ（登録・設定）
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録さくいん

駐車場の空き情報を見る

駐車場空き情報は、自車位置に近い順に表示されます。


1



2 VICS交通情報



3 駐車場空き情報



4 駐車場を選ぶ



駐車場の空き情報が表示されます。

● 駐車場空き情報画面



タッチすると、駐車場を目的地に設定することができます。


知識

- 地図画面内に表示できる情報がない場合はメッセージが表示され、次の情報への切り替えはできません。
- リストが多いときは、（▲）または（▼）を選択してページを送ります。
- 地図画面にタッチすると、全画面地図が表示され、地図スクロールや縮尺の変更をすることができます。

SA/PA駐車場の空き情報を見る

SA/PA駐車場空き情報は自車位置に近い順に表示されます。


❶



❷ VICS交通情報



❸ SA/PA駐車場空き情報




❹ 駐車場を選ぶ



SA/PA駐車場の空き情報が表示されます。

● SA/PA駐車場空き情報画面




知識

- 地図画面内に表示できる情報がない場合はメッセージが表示され、次の情報への切り替えはできません。
- リストが多いときは、▲または▼を選択してページを送ります。
- 地図画面にタッチすると、全画面地図が表示され、地図スクロールや縮尺の変更をすることができます。

交通障害・規制情報を見る

交通障害・規制情報のリストは自車位置に近い順に表示されます。


1




2 VICS交通情報



3 交通障害・規制情報




4 情報を選ぶ



規制などの詳しい情報が表示されます。

● 交通障害・規制情報画面




知識

- 地図画面内に表示できる情報がない場合はメッセージが表示され、次の情報への切り替えはできません。
- リストが多いときは、（▲）または（▼）を選択してページを送ります。
- 地図画面にタッチすると、全画面地図が表示され、地図スクロールや縮尺の変更をすることができます。

付近の渋滞を見る

渋滞確認画面を表示させて、渋滞情報を確認することができます。
（渋滞に進入してしまった場合やルートガイド中でない場合は、確認することはできません。）

1



2 （VICS交通情報）



3 （付近の渋滞表示）



渋滞確認画面が表示されます。

渋滞確認画面
・・・p.2-73

知識


- 付近に渋滞情報がない場合はメッセージが表示され、次の情報への切り替えはできません。



VICSの設定をする

VICSの各種機能を設定します。


❶




❷ ナビゲーション



❸ 交通情報・VICS の設定



❹ **項目を選ぶ**




VICSは以下の項目の設定をすることができます。

交通情報のダウンロード設定	カーウイングス情報センターからの交通情報ダウンロードの設定をします。 **最速ルート探索の設定をする･･･p.2-90**
VICS表示の対象道路	VICS情報を表示させる道路を設定します。 **VICS表示の対象道路を設定する･･･p.7-35**
地図上のVICS表示設定	VICSアイコンや渋滞情報が地図上に表示されます。 **地図上のVICS表示を設定する･･･p.7-35**
図形情報の割込み	ビーコンからの図形情報を割り込み表示します。VICS（ビーコン）対応キット接続時のみ表示されます。 **図形情報の割り込み表示を設定する◎･･･p.7-36**
図形情報の割込み時間	図形情報の割り込み時間を設定します。VICS（ビーコン）対応キット接続時のみ表示されます。 **図形情報の割り込み時間を設定する◎･･･p.7-36**
FM多重情報の受信地域選択	FM多重情報を受信する地域を設定します。 **FM多重情報の受信地域を選択する･･･p.7-37**
情報の保存設定	VICS情報を保存する時間を設定します。 **情報の保存時間を設定する･･･p.7-38**
プローブ情報設定	プローブ情報の送信設定と消去をします。 **プローブ情報を設定する･･･p.7-38**

VICS表示の対象道路を設定する

1 VICS表示の対象道路 **2** 道路を選ぶ






ON が点灯し、対象道路が設定されます。

全ての道路	すべての道路のVICS情報を表示します。
有料道	有料道路上の交通情報やSA/PAなどのVICS情報を表示します。
一般道	一般道路上の交通情報や駐車場などを表示します。
表示しない	VICS情報を表示しません。

地図上のVICS表示を設定する

1 地図上のVICS表示設定 **2** 項目を選ぶ





ON が点灯し、地図上に表示されるように設定されます。

渋滞・混雑	渋滞情報（渋滞・混雑）を表示します。
順調	渋滞情報（順調）を表示します。
事故・規制情報	事故・規制情報を表示します。
駐車場情報	駐車場情報（混雑状況）を表示します。
SA/PA情報	SA（サービスエリア）／PA（パーキングエリア）情報（混雑状況）を表示します。
広域情報表示	広域スケールで交通情報を表示します。


知識

- 地図情報提供の対象外になっている道路や、情報提供の対象であっても情報が提供されていないか、不明と送信されている道路の情報は表示されません。
- 地図縮尺が10km以上のときは、渋滞情報やVICS情報は地図表示されません。

さあ、はじめましょう！
ナビ（目的地・ルートガイド）
ナビ（登録・設定）
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録 さくいん

図形情報の割り込み表示を設定する◎

1 図形情報の割込み



ON が点灯し、図形情報の割込み表示が設定されます。


知識

- 図形情報の割込み は、VICS（ビーコン）対応キット◎が接続されているときのみ表示されます。
- 「割り込み表示する」に設定した場合、走行中にビーコン情報を受信すると図形情報を自動で表示します。
- 割り込み表示された情報は、しばらく表示された後に元の画面に戻ります。再び表示するには手動で表示操作を行ってください。

VICSビーコン◎情報を見る･･･p.7-24

図形情報の割り込み時間を設定する◎

1 図形情報の割込み時間



2 時間を選ぶ




ON が点灯し、図形情報の割込み時間が設定されます。

知識

- 図形情報の割込み時間 は、VICS（ビーコン）対応キット◎が接続されているときのみ表示されます。
- 割り込み時間は5秒／10秒／15秒／20秒／25秒／30秒から選択することができます。

FM多重情報の受信地域を選択する

1 FM多重情報の受信地域選択　**2** 項目を選ぶ






オート選局	自動的に選局する設定にします。
過去使用地域履歴 1	過去使用した地域（都道府県名）１で設定します。
過去使用地域履歴 2	過去使用した地域（都道府県名）２で設定します。
過去使用地域履歴 3	過去使用した地域（都道府県名）３で設定します。
都道府県選択	受信地域を都道府県のリストから選択します。

知識

- 複数項目を選ぶことはできません。
- 地域を指定しても、その地域の放送局が受信できないときは、情報が表示されません。目安ですが、各地域のNHK FMがステレオで良好に受信できたときは、FM多重放送も受信できる可能性があります。
- この受信地域の設定は、地図情報表示、詳細情報表示など、FM多重放送情報全般について有効です。
- 過去使用地域履歴には、過去に使用した地域の名称が表示されます。最後に使用された履歴に設定されます（履歴がない場合は、「履歴なし」と表示されます）。

情報の保存時間を設定する

1 情報の保存設定



2 項目を選ぶ




情報の保存時間	保存する時間を15分、30分、1時間、2時間から選ぶことができます。
交通情報を消去	保存してあるリアルタイム交通情報を一括消去します。

知識

- VICS情報が受信されない状態で、設定した保存時間を過ぎると情報が消去されます。
- 保存時間内に新しい情報を受信した場合は、情報が上書きされます。

プローブ情報を設定する

1 プローブ情報設定



2 項目を選ぶ



プローブ情報の送信	ON(点灯)	プローブ情報をカーウイングス情報センターに送信します。
	ON(消灯)	プローブ情報をカーウイングス情報センターに送信しません。
プローブ情報を消去	プローブ情報を消去します。	

知識

- **プローブ情報とは**
  位置、走行距離および燃費などの走行情報のことです。これらの情報は、カーウイングス情報センターに送られ、渋滞情報などに利用されます。プローブ情報の送信をONに設定すると、カーウイングス情報センターから交通情報をダウンロードするときや、最速ルート探索時にプローブ交通情報をダウンロードできます。